

**DRIVE series****AURORA**  
BATTERY CHARGERS

## DOUBLE DRIVE 1500 ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО

### ВНИМАНИЕ!

ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА!

Чтобы продлить срок службы аппарата и повысить его эффективность соблюдайте следующее:

- Полностью зарядите устройство сразу после покупки
- Полностью заряжайте устройство после каждого использования.
- Полностью заряжайте устройство каждые 3 месяца во время хранения

### РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

#### 1. ПРОЦЕСС ПУСКА

- 1.1 Приведите ключ зажигания в положение off перед подсоединением пусковых кабелей
- 1.2 Убедитесь что выключатель пускового устройства в положении OFF перед тем как подсоединить пусковые кабели к аккумулятору автомобиля.
- 1.3 Соедините красный плюсовой зажим с плюсовой клеммой аккумулятора
- 1.4 Подсоедините черный минусовой зажим к самоходному шасси автомобиля или к блоку двигателя вдали от аккумулятора
- 1.5 При неверном подключении зажимов загорится светодиодный индикатор и сработает сирена системы безопасности. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ пусковое устройство. Это может навредить устройству. Подключите зажимы верно, сирена отключится.
- 1.6 Поставьте выключатель на 12V или 24V в зависимости от напряжения бортовой сети вашего автомобиля.
- 1.7 Попытайтесь запустить двигатель в течение 3-5 секунд. Если двигатель не запустился в течение 10 секунд, остановите пуск и попробуйте снова не менее чем через 4 минуты (чтобы избежать перегрева устройства)
- 1.8 После того, как двигатель запустится, приведите выключатель в положение OFF. Отсоедините черный минусовой зажим, затем красный плюсовой зажим
- 1.9 Уберите кабели обратно в специальное гнездо
- 1.10 Зарядите устройство сразу после использования

#### 2. ЗАРЯДКА

**Поставьте выключатель в положение CHARGING (12V) !**

Подключите зарядное устройство к адаптеру, а адаптер к сети. Заряжайте устройство, пока на светодиодном дисплее не загорится зеленый индикатор.

Первый заряд устройства может длиться до 2 суток. Свидетельством окончания заряда является загоревшаяся зеленая лампочка CHARGE. После первого заряда, время зарядного цикла будет стандартным - в течение 12 часов.

#### 3. ПРОВЕРКА ЗАРЯДА ВНУТРЕННЕГО АККУМУЛЯТОРА УСТРОЙСТВА

Нажмите кнопку TEST и проверьте напряжение батареи с помощью вольтметра

- Зеленый сектор означает, что пусковое устройство полностью заряжено и готово к использованию
- Желтый сектор означает, что пусковое устройство необходимо зарядить к
- Красный сектор означает, что пусковое устройство следует зарядить немедленно

#### 4. ВЫХОД НА 12V

Пусковое устройство перегружается на выходном токе в макс. 15A и цепь замыкается автоматически. Уменьшите мощность электроприборов, и цепь восстановится автоматически через пару минут. Зарядите пусковое устройство сразу после использования выхода на 12V

#### 5. РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Нажмите кнопку LIGHTING, заработает освещение. Зарядите пусковое устройство сразу после использования освещения

**Следует полностью заряжать устройство каждые 3 месяца во время хранения!**





ARTAZ RU



Следует полностью заряжать устройство каждые 3 месяца во время хранения!