

омбра

ПАСПОРТ

ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ



OHT225C Домкрат подкатной 2.5 т. с фиксатором в кейсе, 140-387 мм



2. Спецификация

Код	№	Наименование
55762	OHT225C	Домкрат подкатной 2.5 т. с фиксатором в кейсе, 140-387 мм

3. Технические характеристики

Грузоподъемность, т.	2,5	Высота подъема, мм	387
Высота подхвата, мм	140	Вес, нетто, кг	15,2

4. Комплектация

- 4.1 Домкрат подкатной гидравлический.....1 шт.
- 4.2 Рукоятка.....1 шт.
- 4.3 Опора резиновая.....1 шт.
- 4.4 Краткая инструкция на русском языке...1 шт.
- 4.5 Гарантийный талон1 шт.
- 4.6 Кейс пластиковый.....1 шт.



5. Инструкция по эксплуатации

- 5.1 Убедитесь в пригодности применения домкрата для конкретной задачи. Неровная, нетвердая или наклонная поверхность может создать опасные для выполнения работы условия.
- 5.2 Перед использованием домкрата полностью прочитайте руководство и тщательно изучите его устройство, компоненты и возможные опасности, связанные с его эксплуатацией.
- 5.3 Установите транспортное средство или груз, который надо поднять, на ровную и твердую поверхность. Поставьте автомобиль на стояночный тормоз, селектор АКПП переведите в положение «Р» либо включите первую передачу МКПП, выставите колеса прямо и подложите противооткатные упоры (напр. **TM OMBRA® OHT4002**) для предотвращения случайного движения.
- 5.4 Установите домкрат под грузом на ровной твердой площадке и убедитесь, что кран запорного клапана закручен по часовой стрелке до упора.
- 5.5 Установите ручку в соответствующий разъем на домкрате, а опорную площадку домкрата по середине точки подхвата, затем накачивайте насос до контакта опорной площадки с точкой подхвата. Чтобы поднять груз, накачивайте до тех пор, пока груз не достигнет желаемой высоты. Избегайте максимальной высоты подъема опорной площадки.
- 5.6 Для обеспечения безопасности при проведении ремонтных работ, необходимо после подъема груза установить дополнительные




страховочные опоры (напр. **TM OMBRA® A90036**) или используйте специальный страховочный механизм самого домкрата.

5.7 Перед опусканием груза, убедитесь, что под грузом нет людей и посторонних предметов. Удалите страховочные упоры и убедитесь, что не используется специальный страховочный механизм домкрата. Опускайте груз путем постепенного поворота крана запорного клапана против часовой стрелки, но не более, чем на один оборот.

5.8 После снятия груза с домкрата, опустите опорную площадку вниз для предотвращения ржавчины и загрязнения. Закрутите кран запорного клапана до упора по часовой стрелке.

6. Обслуживание, хранение и транспортировка

6.1 Периодически смазывайте движущиеся части домкрата. Для смазки используйте любое моторное масло. Не реже чем один раз в год проводите полную замену масла. Для этого установите опорную площадку в крайнее нижнее положение. Далее необходимо демонтировать пробку маслозаливного отверстия. Удалите и утилизируйте гидравлическое масло из системы. Залейте новое масло. Уровень жидкости в насосе должен быть примерно в 5 мм от нижней границы отверстия. Установите пробку маслозаливного отверстия на место. Удалите воздух из гидравлической системы домкрата. Для этого необходимо полностью открыть кран запорного клапана и качнуть рукояткой вверх-вниз несколько раз, а затем опять закрыть кран.

 **Используйте жидкость для гидравлических домкратов только хорошего качества (напр. **TM FillInn® FL134**). Не смешивайте жидкости разного типа и никогда не используйте тормозную жидкость, турбинное масло, трансмиссионную жидкость, моторное масло или глицерин.**

6.2 Транспортировка может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с инструментом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Размещение и крепление транспортной тары с упакованным домкратом в транспортных средствах должно обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время движения.

6.3 Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80 % в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Срок хранения не ограничен.

7. ТБ и гарантийные обязательства

- масса поднимаемого груза не должна превышать расчетную;
- основание домкрата во время работы должно находиться на ровной и твердой поверхности;
- обеспечивайте стабильный контакт между опорной площадкой и грузом, избегайте перекосов;
- не используйте домкрат для длительного удержания груза, используйте страховочные стойки;
- не производите работ под поднятым грузом;
- при использовании нескольких домкратов обеспечивайте синхронный равномерный подъем и опускание груза.

омбра®

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ

Артикул и наименование изделия _____

Дата реализации _____

Наименование торговой организации _____

М.П. _____

Комплектация проверена, гарантийные условия понятны

Покупатель: _____

Продавец: _____

Производитель: Hangzhou Tianheng Machinery CO., LTD.