

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

НАСОС ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ СМР-10

Описание:

- Поршень из нержавеющей стали и тефлоновые уплотнения
- Не требует больших трудозатрат
- Подходит для использования на бочках от 50 до 205 литров
- Производительность: 400 мл за ход

Материалы:

Полипропилен, нержавеющая сталь и тефлон

Сборка и применение:

1. Установите выпускной патрубок на головку насоса, используя резьбовую гайку и уплотнительное кольцо. Затяните гайку рукой. Не затягивайте гайку слишком сильно, иначе можно повредить резьбу.
2. Ослабьте стопор на бочковом адаптере и установите насос на ёмкость со смазкой в резьбовое отверстие.
3. Когда насос коснётся дна ёмкости, затяните адаптер.
4. Осторожно затяните стопор адаптера. Не затягивайте гайку слишком сильно, иначе можно повредить насос и вывести его из строя.
5. Максимум после 4 ходов насос начинает перекачивать смазку. Количество смазки за один ход можно регулировать с помощью рукоятки: чем больше амплитуда, тем больше смазки выйдет за один ход.

Никогда не вытягивайте рукоятку в самое верхнее положение, работайте в пределах удобной высоты подъёма рукоятки.

Возможна утечка лубриканта в области направляющей гайки плунжера. Чтобы протестировать насос, гайка отрегулирована на заводе. Чтобы было легче контролировать поток лубриканта, гайку необходимо затянуть или ослабить в зависимости от вязкости используемой смазки. Поэтому, если произошла утечка лубриканта, необходимо отрегулировать резьбовую гайку и уплотнительное кольцо.

Насос можно использовать для перекачки агрессивного лубриканта, поэтому насос сконструирован таким образом, что лишняя жидкость улетучивается из насоса, если он долго не используется. Перед каждым началом работы насос необходимо подготовить, для этого нужно сделать только 2-3 хода.

С помощью насоса рекомендуется перекачивать:

Антифриз, моющие средства, стеклоочиститель, мягкие кислоты, глицерин, нефтесодержащие продукты

Не рекомендуется использовать

с сильными кислотами, отбеливателями, растворителем, ацетоном, бензином и т.д.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец гарантирует качество поставляемого изделия.

Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства осуществляются путем бесплатного устранения





Срок действия гарантии прекращается в следующих случаях:

- наличие на корпусе и деталях изделия следов механических повреждений, коррозии, химического воздействия
- наличие на рабочих поверхностях задиров и следов ненормального износа
- наличие в остатках перекачиваемого материала механических примесей
- применение материалов, для работы с которыми изделие не предназначено
- отсутствие отметки продавца в паспорте и кассового чека

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Насос в сборе – 1 шт
2. Бочковый адаптер 2” – 1 шт.
3. Раздаточный патрубок – 1шт.
4. Паспорт – 1 шт
5. Упаковка – 1 шт

