

## Аксессуары для подъемников Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск(8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток(423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург(343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград(4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск(391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 НабережныеЧелны(8552)20-53-41 НижнийНовгород(831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону(863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург(812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь(3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск(8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск(4212)92-98-04 Челябинск(351)202-03-61 Череповец(8202)49-02-64 Ярославль(4852)69-52-93

## траверсы пневматические и ручные.

На все предлагаемое оборудование распространяется официальная гарантия и обеспечивается полный комплекс сервисного обслуживания. Траверсы прошли строгие испытания, имеют соответствующие сертификаты и отвечают современным мировым стандартам качества и безопасности.



Траверса 2т гидравлическая с ручным приводом F2M AE&T

Грузоподъемность: 2 тонны

Высота траверсы: 300 мм

**Длина траверсы:** 800 - 1 200 мм

Расстояние перемещения колес траверсы: 780 - 1 110 мм

**Вес нетто/брутто:** 135/140 кг





## Траверса 2т гидравлическая с пневматическим приводом F2A AE&T


Грузоподъемность: 2 тонны

Высота траверсы: 300 мм

**Длина траверсы**: 800 - 1 200 мм

Расстояние перемещения колес траверсы: 780 - 1 110 мм

Вес нетто/брутто: 135/140 кг



Архангельск(8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток(423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург(343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград(4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск(391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 НабережныеЧелны(8552)20-53-41 НижнийНовгород(831)429-08-12 Новосибирск (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону(863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург(812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь(3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск(8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск(4212)92-98-04 Челябинск(351)202-03-61 Череповец(8202)49-02-64 Ярославль(4852)69-52-93

