

1 УКАЗАТЕЛЬ

- 1. МАРИКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ФАКСИМАЛЬНАЯ КОПИЯ ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ ЕУ
- 2. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ
- 3. ПОГРУЗОЧНО-РАЗРУЗОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ТРАНСПОРТИРОВКА ОБЩИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
- 4. ОБЩИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
- 5. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
- 6. ПРАВИЛА ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ
- 7. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
- 8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
- 9. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
- 10.1 УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
- 10.2 ПОДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
- 10.3 РАБОЧИЙ ЦИКЛ
- 10.4 РАЗРЕШЁННЫЕ И НЕРАЗРЕШЁННЫЕ РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ
- 11. УСТАНОВКА
- 11.1 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
- 11.2 ПРИБЛИЖЕНИЕ ИЛИ УДАЛЕНИЕ
- 11.3 ПРИМЕНЕНИЕ ОЛИВНЫХ ВСАС И ПОДАЧИ
- 11.4 ПОНИЖЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
- 11.5 И СОЕДИНЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ
- 12.1 ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЯ
- 12.2 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ
- 13. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПУСК
- 14. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЗОВАНИЕ
- 15. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- 16. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
- 17. СНОС И УТИЛИЗАЦИЯ
- 18. ИЗОБРАЖЕНИЯ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ/ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

2 МАРИКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ



ИМЕЮЩАЯСЯ В НАЛИЧИИ МОДЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3 ФАКСИМАЛЬНАЯ КОПИЯ ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ ЕУ

Нижнеподписавший: Piusi S.p.A. Via Pacinotti 16/A z.l. Rangavino - 46029 Сузарра - Мантова - Италия

НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЕНИЕМ я, что берём под свою ответственность тот факт, что оборудование, описываемое ввиду, имеет все необходимые разрешения для перемещения смазочных масел.

4 ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

НАСОС ДВИГАТЕЛЬ

4.1 ПОГРУЗОЧНО-РАЗРУЗОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ТРАНСПОРТИРОВКА

ВВЕДЕНИЕ




Table with columns: МОДЕЛЬ НАСОС, ВЕС (Kg), РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (mm).

5 ОБЩИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Важные меры предосторожности

6 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ

7 ПРАВИЛА ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ

В случае электрошока


8 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Опасность ожога

16 МАРИКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 1. МАРИКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ФАКСИМАЛЬНАЯ КОПИЯ ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ ЕУ
- 2. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ
- 3. ПОГРУЗОЧНО-РАЗРУЗОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ТРАНСПОРТИРОВКА ОБЩИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
- 4. ОБЩИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
- 5. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
- 6. ПРАВИЛА ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ
- 7. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
- 8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
- 9. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
- 10.1 УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
- 10.2 ПОДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
- 10.3 РАБОЧИЙ ЦИКЛ
- 10.4 РАЗРЕШЁННЫЕ И НЕРАЗРЕШЁННЫЕ РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ
- 11. УСТАНОВКА
- 11.1 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
- 11.2 ПРИБЛИЖЕНИЕ ИЛИ УДАЛЕНИЕ
- 11.3 ПРИМЕНЕНИЕ ОЛИВНЫХ ВСАС И ПОДАЧИ
- 11.4 ПОНИЖЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
- 11.5 И СОЕДИНЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ
- 12.1 ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЯ
- 12.2 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ
- 13. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПУСК
- 14. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЗОВАНИЕ
- 15. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- 16. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
- 17. СНОС И УТИЛИЗАЦИЯ
- 18. ИЗОБРАЖЕНИЯ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ/ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

2 МАРИКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ



ИМЕЮЩАЯСЯ В НАЛИЧИИ МОДЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3 ФАКСИМАЛЬНАЯ КОПИЯ ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ ЕУ

Нижнеподписавший: Piusi S.p.A. Via Pacinotti 16/A z.l. Rangavino - 46029 Сузарра - Мантова - Италия

НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЕНИЕМ я, что берём под свою ответственность тот факт, что оборудование, описываемое ввиду, имеет все необходимые разрешения для перемещения смазочных масел.

4 ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

НАСОС ДВИГАТЕЛЬ

4.1 ПОГРУЗОЧНО-РАЗРУЗОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ТРАНСПОРТИРОВКА

ВВЕДЕНИЕ



Table with columns: МОДЕЛЬ НАСОС, ВЕС (Kg), РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (mm).

5 ОБЩИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Важные меры предосторожности

6 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ

7 ПРАВИЛА ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ

В случае электрошока

8 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Опасность ожога

6 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Table with columns: Напряжение/частота (V/Hz), поглосение (A), мощность (W) RPM, состояние перепаку давления.

10 УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10.1 УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10.2 ПОДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

10.3 РАБОЧИЙ ЦИКЛ

10.4 РАЗРЕШЁННЫЕ И НЕРАЗРЕШЁННЫЕ РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ

11 УСТАНОВКА

12 И СОЕДИНЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ

12.1 ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЯ

12.2 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБЫ

13 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПУСК

14 ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЗОВАНИЕ

15 ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

16 СНОС И УТИЛИЗАЦИЯ

17 ИЗОБРАЖЕНИЯ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ/ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ / MEDIDAS TOTAIS

18 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

18 СНОС И УТИЛИЗАЦИЯ

19 ИЗОБРАЖЕНИЯ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ/ VISTAS EXPLODIDAS

20 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ / MEDIDAS TOTAIS

6 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Table with columns: Напряжение/частота (V/Hz), поглосение (A), мощность (W) RPM, состояние перепаку давления.

10 УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10.1 УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10.2 ПОДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

10.3 РАБОЧИЙ ЦИКЛ

10.4 РАЗРЕШЁННЫЕ И НЕРАЗРЕШЁННЫЕ РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ

11 УСТАНОВКА

12 И СОЕДИНЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ

12.1 ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЯ

12.2 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБЫ

13 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПУСК

14 ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЗОВАНИЕ

15 ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

16 СНОС И УТИЛИЗАЦИЯ

17 ИЗОБРАЖЕНИЯ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ/ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ / MEDIDAS TOTAIS

18 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

18 СНОС И УТИЛИЗАЦИЯ

19 ИЗОБРАЖЕНИЯ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ/ VISTAS EXPLODIDAS

20 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ / MEDIDAS TOTAIS

6 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Table with columns: Напряжение/частота (V/Hz), поглосение (A), мощность (W) RPM, состояние перепаку давления.

10 УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10.1 УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10.2 ПОДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

10.3 РАБОЧИЙ ЦИКЛ

10.4 РАЗРЕШЁННЫЕ И НЕРАЗРЕШЁННЫЕ РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ

11 УСТАНОВКА

12 И СОЕДИНЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ

12.1 ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЯ

12.2 СОЕДИНЕНИЯ ТРУБЫ

13 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПУСК

14 ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЗОВАНИЕ

15 ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

16 СНОС И УТИЛИЗАЦИЯ

17 ИЗОБРАЖЕНИЯ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ/ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ / MEDIDAS TOTAIS

18 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

18 СНОС И УТИЛИЗАЦИЯ


19 ИЗОБРАЖЕНИЯ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ/ VISTAS EXPLODIDAS

20 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ / MEDIDAS TOTAIS

18 СНОС И УТИЛИЗАЦИЯ

Водная часть

19 ИЗОБРАЖЕНИЯ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ/ VISTAS EXPLODIDAS



20 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ / MEDIDAS TOTAIS

