





ПАСПОРТ

Страховочные мосты



* изображение может отличаться в зависимости от комплектации

Серия ОМ

2023





1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Опорный мост обеспечивает устойчивое положение ремонтируемой машины в приподнятом состоянии для безопасной работы автослесаря под вывешенным автомобилем.

Эксплуатация ямного подъемника (навесного или напольного) с опорным мостом позволяет одновременно обслуживать несколько автомобилей на одной смотровой канаве.

Подпружиненные колесики или ролики позволяют быстро и легко перемещать опорный мост вдоль ямы в нужное место.

Опорный мост изготавливается по ширине смотровой канавы.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пример расшифровки условного обозначения: **ОМ15(В)(Р)**:

ОМ – опорный мост;

15 – номинальная грузоподъемность в тоннах.;

В – разрезной;

Р – регулируемый по ширине.

Модель:	ОМ15	ОМ20	ОМ15В	ОМ20В	ОМ15Р	ОМ20Р
Номинальная грузоподъемность (тонн).	15	20	15	20	15	20
Тип:	Стандартный		Разрезной		Регулируемый	

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во (шт.)
1	Мост согласно чертежа вкл. две опоры (стойки) и два пятака (упора)	1
2	Паспорт	1

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Осмотрите изделие на наличие видимых повреждений, масляных пятен, следов сильного износа. В случае обнаружения остановите работу и обратитесь к производителю.

4.2 Переместите изделие в предполагаемое место работы, для перемещения используются встроенные подпружиненные колеса (после нагрузки мост «садится» на направляющие без возможности перемещения) либо ролики. Поверхность должна быть ровной, твердой и рассчитанной на используемый вес.

4.3 Отрегулируйте стойки (опоры) по ширине и высоте.

4.4 Во избежание поломок и опрокидываний нагружайте мост равномерно и аккуратно.

5. РАБОТА

5.1 Заведите подъемник под мост и поднимите автомобиль (ось автомобиля).

5.2 Отрегулируйте стойки (опоры по высоте) и зафиксируйте их при помощи металлических пальцев

5.3 Аккуратно и медленно опустите шток подъемника, убедитесь, что ось автомобиля надежно расположилась на пятаках (упорах) стойки (опоры).





6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

- 6.1 Во избежание получения травм и повреждения имущества внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- 6.2 Изделие должно быть установлено только на твердой, ровной и устойчивой поверхности.
- 6.3 Не превышайте максимально допустимую нагрузку. Перегруз может привести к выходу изделия из строя и получению травм.
- 6.4 Разрешается использовать только комплектующие и оснастку рекомендованные производителем. Запрещается самостоятельно производить разборку устройства, а также вносить изменения в его конструкцию.
- 6.5 Оператор, работающий с изделием, должен быть внимательным и компетентным. Читаемость всех предупреждающих наклеек и настоящая инструкция должны быть сохранены в целостности в течение всего срока эксплуатации изделия.
- 6.6 Игнорирование данных правил может привести к получению травм, а также к выходу изделия из строя.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 7.1 Проверяйте мосты перед каждым использованием на предмет наличия механических повреждений, слабозакрепленных или утерянных деталей.
- 7.2 Держите мосты в чистоте, осматривайте на предмет отсутствия коррозии масляных и иных загрязнений.
- 7.3 Храните оборудование в чистом и защищенном от сырости месте.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 1 года со дня его продажи при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модель:	
Заводской номер:	
Изготовитель:	
Дата выпуска:	
Потребитель:	
Дата ввода в эксплуатацию:	
Информация об исполнении, особенности:	

На основании осмотра и произведённых испытаний изделие было признано годным к эксплуатации.

М.П. Ответственный: _____ Дата: _____



10. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

№ и дата рекламации	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые заводом изготовителем по рекламации